

EPR-X1

ESAB PAPR EPR-X1

(Elektrycznie zasilany system respiracyjny)

ESAB PAPR EPR-X1 (Elektrycznie zasilany system respiracyjny)

Zapewnia wytrzymałą ochronę przed oparami i pyłem podczas spawania, żłobienia i szlifowania.

Przepływ powietrza można regulować w zakresie od 170 do 220 l/min, aby zapewnić najwyższą ochronę w danym procesie. Wyposażony w dźwiękowy i wizualny system drożności filtra oraz alarm niskiego poziomu naładowania baterii, zapewniające dodatkowe bezpieczeństwo spawaczowi.

Przed użyciem

- ▶ Upewnij się, że wszystkie elementy są w dobrym stanie i nie mają widocznych uszkodzeń.
- ▶ Sprawdź przewód powietrzny, uszczelki i przyłbicę spawalniczą.
- ▶ Sprawdź połączenia pomiędzy przyłbicą oraz jednostką nadmuchową.
- ▶ Sprawdź, czy przepływ powietrza jest wystarczający – Test przepływu.
- ▶ Sprawdź szczelność układu zasilania powietrzem z urządzenia nawiewowego do kanału oddechowego.
- ▶ Sprawdź, czy bateria jest wystarczająco naładowana.
- ▶ Sprawdź stan techniczny filtrów (wstępnego i głównego).

Po użyciu

- ▶ Zadbaj o swoją jednostkę PAPR i przyłbicę spawalniczą typu Air. sprawdź czy przechowywane są w suchym, czystym otoczeniu.

- ▶ „Aby zamówić części zamienne do EPR-X1 Skontaktuj się z lokalnym dystrybutorem ESAB”

Części zamienne i eksploatacyjne	Numer katalogowy
Nazwa produktu	
EPR-X1 PAPR Jednostka napędowa	0700500901
EPR-X1 PAPR Filtr wstępny	0700500902
EPR-X1 PAPR Filtr główny P3	0700500903
EPR-X1 PAPR Akumulator	0700500904
EPR-X1 PAPR Osłona filtra	0700500905
EPR-X1 PAPR Filtr przeciwdrobnopłytkowy	0700500906
EPR-X1 PAPR Elastyczna rura powietrzna	0700500907
EPR-X1 PAPR Osłona rury powietrznej	0700500908
EPR-X1 PAPR pas biodrowy wraz uprzężą naramienną	0700500909
EPR-X1 PAPR uniwersalna ładowarka	0700500910

