



**Automatyka Spawalnictwo Serwis**

Wróblewskiego 90A

94-103 Łódź

NIP: 7272797306

sklep@ass.info.pl

Dane aktualne na dzień: 22-04-2025 11:52

Link do produktu: <https://strefaspawania.pl/picklinox-p-2115.html>

## PICKLINOX



Numer katalogowy **W000266427 / W000266429 / W000266422**

Kod producenta **W000266427 / W000266429 / W000266422**

Producent **LINCOLN ELECTRIC**

### Opis produktu

**UWAGA!! Zamówienie na ten produkt należy składać tylko drogą mailową**

**(żel, pasta lub płyn do trawienia)**

Trawienie to operacja, która pozwala na usunięcie wszystkich tlenków wysokotemperaturowych, zgorzelin oraz przebarwień ze spoin, powstałych w procesie spawania i obróbki termicznej. Jest to najważniejszy etap w procesie obróbki. Materiał spoiny i ogólnie powierzchnia poddana wpływowi ciepła traci własności stali nierdzewnej (Cr

**Jak używać żel lub pastę trawiącą PICKLINOX?**

Na wstępie odtłuść obrabianą powierzchnię za pomocą preparatu CLEANOX. Następnie nałóż warstwę pasty lub żelu PICKLINOX. Poczekać kilka minut do pół godziny, w zależności od rodzaju stali. Na koniec usunąć preparat za pomocą czystej wody. Nie należy narażać produktu i obrabianej powierzchni na działanie promieni słonecznych oraz innych czynników atmosferycznych.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Wariant i ilość produktu:** Pasta 10kg , Pasta 2kg , Płyn 30kg , Żel 10kg , Żel 2kg